

NS 3420 utgave 4.0.

Oversikt over tilgjengelige deler i NS 3420 utgave 4.0 og hvilke deler fra tidligere utgaver de erstatter.

Del	Tittel	Erstatter
1	Fellesbestemmelser	Del 0 (ekskl. tillegg C, D og E)
2	Struktur og stikkordliste	Del 0 (Tillegg C og D)
3	Normative referanser	Del 0 (Tillegg E)
A	Rigg og drift	A
BE	Bygningselementer	(ny del)
BQ	Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører	Z1
BS	Taubaneinstallasjoner for persontransport	Z2
C	Forberedende ytelser	C2 og C3
F	Grunnarbeider – Del 1	F, G, H (H1), K (K3, K4) og M (M8)
G	Grunnarbeider – Del 2	F (F2), G, H (H2, H8), I1, I2, I3 og I4
J	Dekke- og banearbeider	I5 (I56, I57), I6 (I62, I67) og K (K2, K3)
K	Anleggsgartnerarbeider	K (unntatt K3)
L	Betongarbeider	G (G2, G7), H (H3, H4), I6 (I65), L og M (M8)
N	Murarbeider	N
P	Metallarbeider	P1, P3, P5, R (R3), S (S4, S8)
Q	Tømrerarbeider	I8 (I81), K (K4), Q og S (S5, S8)
R	Montasje- og innredningsarbeider	K (K8), R, U (U1, U7) og V (V3)
S	Isolering, tetting og tekking	H (H3, H4), I5 (I53), I6 (I65), I8 (I83) og S (unntatt S4, S8)
T	Maler- og beleggarbeider	T
U	Rør- og sanitærinstallasjoner	H, U (U5, U6) og X
V	Ventilasjonsinstallasjoner	H (H3) og X
W	Elkraft- og teleinstallasjoner	H (H3, H7), M, U (U2, U3), V (V1, V2) og Y
X	Installasjon av teleteknisk utstyr	W
Y	Spesielle tekniske installasjoner og anlegg	U og X
Z	Drift og vedlikehold	CK og I6 (I68)

Per januar 09.